



## DynaLabs-使用数字加速度计的数据收集步骤

- 1 以管理员身份运行程序。
- 2 选择COM端口。




选择加速度计连接的相应COM端口。




一旦成功建立连接，连接按钮将变为断开连接，数据流将开始。

### 3 从设置菜单配置设备设置、单位和控制面板




从“控制面板”菜单中，您可以选择“停止按钮”或“停止计时器”选项进行数据收集。当选择“使用按钮停止”时，将使用按钮手动停止数据收集。使用计时器停止时，将在计时器值指定的持续时间内收集数据。

设置完成后，单击“发送”按钮。然后，您可以关闭“设置”菜单。



按开始按钮开始数据收集。



按停止按钮结束数据收集。收集的数据将保存在安装程序的目录中。

按数据分析按钮查看最近收集的数据。

## 4 数据分析窗口



在此窗口中，您可以执行必要的分析，或使用导出按钮将收集的数据以csv、txt或mat格式保存到所需的目录中。